

48	Амортизаторы, рессоры	I	W	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	
49	Пневмоопоры (если есть), основные монтажные соединения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
50	Запасное колесо (если есть)	Проверка крепления																					
Пневмосистема																							
51	Слив конденсата	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
52	Герметичность системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
53	Краны уровня пола (если есть)	I	Регулировка при необходимости																				
54	Клапан регулятор давления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
55	Фильтр-осушитель	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
56	Шланги и трубопроводы (трещины, потертости)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
57	Крепление ресиверов	I	W	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	
Рулевое управление																							
58	Жидкость в рулевом механизме (уровень)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	
59	Шарниры рулевого управления, рулевые тяги	I	W	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	
60	Чехлы шарнир.соединений и рулев.тяг (целостность)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
61	Шланги и трубопроводы (потертости/ трещины)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
62	Свободный ход рулевого колеса	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
63	Герметичность системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
64	Крепление гидроусилителя, насоса, силового цилиндра	I	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	
Тормозная система																							
65	Работоспособность системы в целом (рабочий, стояночный, вспомогательный тормоз)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
66	Стояночный тормоз	Регулировка при необходимости																					
67	Свободный ход педали тормоза	Регулировка при необходимости																					
68	Тормозные механизмы	Регулировка при необходимости, проверка крепления																					
69	Подвижные соединения	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	
70	Резиновые шланги тормозной системы	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
71	Тормозные барабаны	I	I	I	I	Замена при необходимости																	
72	Тормозные колодки / накладки	I	I	I	I	Замена при необходимости																	
Электрическая система																							
73	Предохранители, реле	I	I	I	I	Замена при необходимости																	
74	Лампы и указатели панели приборов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
75	Направление света фар	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
76	Управление световыми приборами	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
77	Наружное освещение и освещение номерного знака	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
78	Внутреннее освещение и вентиляция	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
79	Стеклоочиститель и стеклоомыватель	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
80	Звуковой сигнал	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
81	Уровень и плотность электролита в АКБ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
82	Крепление АКБ, генератора, стартера и их проводки	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
83	Прочие электроприборы (WEBASTO)	Проверка при необходимости																					
Система кондиционирования воздуха																							
84	Работоспособность системы и приборов управления	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
85	Надежность креплений трубопроводов и компрессора	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
86	Проверка давления и дозаправка	При необходимости																					
Кузов, вспомогательные работы																							
87	Внешний осмотр автомобиля	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
88	Крепление зеркал заднего вида	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
89	Крепление и регулировка открывания дверей и люков	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
90	Смазка, проверка дверных уплотнителей, петель и замков	При необходимости																					
91	Проверка креплений приборов наружного освещения	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
92	Остекление кузова	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
93	Крепление основных деталей шасси	I	W	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	W	I	I	
94	Проверка работоспособности ремней безопасности	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
95	Осмотр приборов отопителя салона	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
96	Ротация колес	При необходимости																					
97	Регулировка углов установки колес	При необходимости																					
98	Уборочно-моечные работы	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	

O - промывка, очистка, удаление конденсата; W – затяжка; R - замена, C-смазка, I - проверка, регулировка, чистка, ремонт или замена при необходимости; P – выполнение